

PFLEGEHINWEISE

Allgemeine Hinweise

Holz kommt durch feuchte oder trockene Luft in Bewegung (quellen oder schwinden). Daher ist es für alle Frontmaterialien sehr wichtig, vor dem Kochen das Dunstabzugsgerät einzuschalten und / oder eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.

Nach dem Kochen sollten feuchte Möbelteile immer trockengerieben werden, denn die verleimten Kanten sind zwar wasserhemmend, aber nicht wasser-fest!

Herunterlaufende Wassertropfen an den Möbelteile sollten immer trockengerieben werden.

Reinigung der Schränke

Für die Reinigung von Schränken und Tablaren, Schubkästen und Auszügen eignet sich ein leicht feuchtes Baumwoll-Tuch mit etwas mildem Seifenwasser. Bei Lackfronten, Matt- und Supermattfronten (Anti-Fingerprint) dürfen keine Mikrofasertücher zur Reinigung verwendet werden! Ein zu nasser Lappen kann zu Restfeuchtigkeit in den Fugen und Ritzen und somit zum Aufquellen der Möbel führen. Wischen Sie daher mit einem weichen trockenen Baumwoll-Tuch nach. Aggressive oder scheuernde Mittel, Polituren und Wachse sowie harte Schwämme oder Dampfreiniger sind nicht zur Reinigung geeignet, da durch die Verwendung Schäden entstehen können. Hartnäckige Verschmutzungen können am besten mit mildem Seifenwasser entfernt werden.

Richtig !

- vor dem Kochen Dunstabzugsgerät einschalten
- Ausreichende Belüftung sicherstellen
- Feuchte Möbelteile trockenreiben
- Spülmittel
- Abwischen und trocknen
- Sauberes, weiches und saugfähiges Baumwoll-Tuch

Falsch !

- Dampfreiniger, darf nicht verwendet werden
Auf den Einsatz von Dampfreinigungsgeräten ist zu verzichten.
- Achtung! auf Lackfronten, Matt- und Supermattfronten (Anti-Fingerprint) keine Mikrofasertücher verwenden!
Kein Glasreiniger verwenden

Dampf und Hitze

Achten Sie darauf, dass Dampf und Hitze aus Ofen, Geschirrspüler und Elektrogeräten wie Wasser- / Eierkocher, Thermomix, Mikrowelle und Kaffeemaschine nicht direkt auf die Möbel einwirken. Die Dampfschwaden bewirken das Aufquellen der Möbelteile.

Deshalb empfiehlt es sich, vor dem Kochen das Dunstabzugsgerät einzuschalten und die Türen der Einbaugeräte nach dem Gebrauch nicht schräg zu stellen.

Es dürfen keine Dampferzeugende Geräte wie; Wasser- / Eierkocher, Thermomix, Mikrowelle und Kaffeemaschine unterhalb von Küchenoberschränken aufgestellt werden.

Richtig !

- Wasser und Wasserrückstände rasch entfernen
- Geschirrspüler nach Programm- ende ca. 30 Minuten geschlossen lassen
oder Geschirrspüler ganz öffnen
- Backofentür nach Gebrauch zum Abkühlen geschlossen lassen oder ganz öffnen

Falsch !

- Backofentür nach Gebrauch zum Abkühlen schräg stellen
- Wasser- / Eierkocher, Thermomix, Mikrowelle und Kaffeemaschine unterhalb von Küchenoberschränken aufstellen