

Ganzmetallstore

GM200, NS200



Verbundraffstore

VR90, VR70, KR80, KR59, EC100, EC70, MV90



1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis
2. Sicherheit
3. Funktion
4. Reinigung
5. Montage
6. Wartung
7. Störung
8. Reparatur
9. Entsorgung
10. Konformitätserklärung

2. Sicherheit

- Befolgen Sie die Instruktionen dieser Betriebsanleitung.
- Bei stürmischem Wetter sind die Store rechtzeitig hochzufahren.
- Halten Sie Kinder vom Bedienen der Store fern.
- Reparaturen dürfen nur von autorisierten Personen ausgeführt werden.
- Der Dauerdruckschallpegel der bewegten Store ist < 70 db.

Gefahr eines Elektroschocks oder einer Quetschung: Schalten Sie die Store stromlos, bevor Sie eingreifen und greifen Sie niemals in sich bewegende Teile. Halten Sie niemals Körperteile zwischen die Lamellen. (Anlaufgefahr)

2.1 Bestimmungsgemässer Gebrauch

Die Store ist ausschliesslich für das Beschatten von Fenstern und als Blend- und Sichtschutz bestimmt und für deren Einsatz konstruiert worden.

Wird die Store nicht nach dem bestimmungsgemässen Gebrauch verwendet, kann der Hersteller für die daraus resultierenden Schäden nicht haftbar gemacht werden.

3. Funktion

Die Store wird durch einen Taster oder Drehschalter in Betrieb gesetzt.

Auf: Den oberen Knopf des Tasters drücken oder den Drehschalter nach links drehen.

Ab 1: leicht geöffnet: Den mittleren Knopf des Tasters drücken oder den Drehschalter leicht nach rechts drehen.
(wenn vorhanden)

Ab 2: geschlossen: Den mittleren Knopf des Tasters drücken oder den Drehschalter ganz nach rechts drehen.

Die Store stellt in der oberen sowie in der unteren Endlage selbständig ab.

Die Ansteuerung der Store mittels einer Zentralsteuereinheit wird in einer separaten Betriebsanleitung beschrieben.

4. Reinigung

Für die Reinigungsarbeiten sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

Die Store muss zur Reinigung stromlos geschaltet sein, dazu muss die Sicherung der Store entfernt werden.

Die Lamellen sind mit handwarmem Wasser unter Zusatz eines stark verdünnten, milden nicht abrasivem Reinigungsmittel zu reinigen und mit reinem Wasser gut nachzuspülen.

In die Führungen und den Antrieb dürfen keine Reinigungsmittel gelangen.

Achtung auf die Fassade, sie kann beim Reinigen der Store verschmutzt werden.

Die Store darf nicht mit einem Hochdruckgerät gereinigt werden.

Nach dem Reinigen muss die Store unter Aufsicht als Testlauf in die obere und untere Endlage gefahren werden.

Achtung: Gefährdung beim Reinigen der Store durch Abstürzen aus erhöhter Lage in den Innenraum oder aus dem Fenster.

Beim Reinigen der Store trittsichere Leiter verwenden und sich am offenen Fenster gegen Absturz sichern, falls bei hochgezogener Store die Führungen gereinigt werden müssen.

5. **Montage**

Die Store darf nur durch autorisiertes Personal montiert und in Betrieb genommen werden.

Eingriffe in die elektrischen Anschlüsse sind nur durch einen ausgebildeten Elektriker vorzunehmen.

6. **Wartung**

Die Store ist grundsätzlich wartungsfrei.

Übermässiger Schmutz kann jedoch zur Beeinträchtigung der Funktion führen.

An exponierten Orten ist eine periodische Kontrolle auf sichtbare Defekte durch den Betreiber notwendig.

7. **Störungen**

Eine Storenstörung kann folgende Ursachen haben:

Manipulation durch Personen die sich im Gefahrenbereich der Store aufhalten.

Lagern von Sachen im Gefahrenbereich der Store. (Kessel Besen etc.)

Mechanischer Defekt der Aufzugsorgane

Starke Verschmutzung der Führungen

Defekt im elektrischen Bereich wie Motor, Kabel etc.

Defekt an der Steuerung

Wetterbedingt durch Schnee, Vereisung, Sturm etc.

Gefahr eines Elektroschocks oder einer Quetschung: Schalten Sie die defekte Store stromlos.

8. **Reparatur**

Eine Reparatur wird erforderlich, wenn die Store einen Defekt aufweist, der seine weitere Verwendung verunmöglicht.

Eine defekte Store darf nicht mehr betrieben werden, bis der Defekt durch eine autorisierte Person behoben worden ist.

9. **Entsorgung**

Die Store muss nach Erreichen des Lebensdauerzyklus entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden, bzw. der Wiederverwertung zugeführt werden.

Die Store darf nur durch eine autorisierte Person demontiert werden.

Für die Entsorgung der verschiedenen Bauteile sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

10. **CE Konformitätserklärung**

Hiermit wird erklärt, dass die von uns in den Verkehr gebrachte Store nach dem geltenden Stand der Technik und der anerkannten sicherheitstechnischen Regeln im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98/37 konstruiert und gebaut wurde.

GM200, NS200

	
	Schenker Storen AG Stauwehrstrasse 34 CH-5012 Schönenwerd www.storen.ch
06	
EN 13659	
Rafflamellenstore	
Verwendung im Aussenbereich	
Windwiderstand: Klasse 6	

VR90, VR70, KR80, KR59,
EC100, EC70, MV90

	
	Schenker Storen AG Stauwehrstrasse 34 CH-5012 Schönenwerd www.storen.ch
06	
EN 13659	
Rafflamellenstore	
Verwendung im Aussenbereich	
Windwiderstand: Klasse 4	

Servicestelle: Schenker Storen AG Tel.: 0800 802 812

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die
Produkte:

Rafflamellenstoren für Sonnen-und
Wetterschutz

Marke : Schenker Storen

Typ : 1. Ganzmetallstore
2. Verbundraffstore

Folgenden einschlägigen
Bestimmungen entspricht:

98/38/EG (EG-Maschinenrichtlinie)

73/23/EWG (EG-Niederspannungsrichtlinien)

89/336/EWG (EG-EMV-Richtlinien)

Angewendete harmonisierte
Normen:

EN 13659

SEV EN 60335-2-97

Angewendete nationale Normen: VSR Richtlinien

Für die Einhaltung verantwortlich: Schönenwerd, 20. Februar 2006



W. Schütz
Leitung Technik, Betrieb & Logistik

Schenker Storen AG
Stauwehrstrasse 34
CH-5012 Schönenwerd